



## エッセンシャルオイルのご使用について

セリーンハウス超音波式アロマディフューザー  
「SH-G13 Donut II」「SH-G12 Cenit II」「SH-G14 Lantern」を  
ご愛用いただいておりますお客様へ

平素より当社商品をご愛用いただきまして誠に有難うございます。  
この度、セリーンハウス超音波式アロマディフューザーにつきまして専用エッセンシャルオイル以外のご使用について下記のとおり変更致しましたことをお知らせ致します。

### < 変更前 >

本体にはセリーンハウス専用エッセンシャルオイル(精油)のみをご使用ください。

### < 変更後 >

エッセンシャルオイルは高濃度のオイルです。エッセンシャルオイルの下記使用上の注意をよく読み、使用してください。

### < エッセンシャルオイル使用上の注意 >

- ・使用するエッセンシャルオイルは100%天然抽出(蒸留か圧搾により精製)の精油をご使用ください。
- ・複数のエッセンシャルオイルをご使用になる場合は、種類を変える際に水タンク内を清掃してください。そのままご使用になりますと香りが混ざります。気になる場合は取扱説明書内「お手入れ」の手順で水タンク内を清掃してください。
- ・エッセンシャルオイルは種類によって水に混ざりにくい性質の物があり、タンク内部に残留しやすくなります。定期的に水タンク内を清掃してください。
- ・香水や合成香料を含むアロマオイルや不燃物、固形物を含むオイルは故障の原因になりますので、ご使用にならないでください。
- ・プラスチック製品や家具を傷めるおそれがあるので、エッセンシャルオイルをこぼさないようにしてください。エッセンシャルオイルの成分により塗装が溶けるなどの原因になります。また、そのまま放置すると表面の塗料が再度固まり、本体と設置面がくっついてしまう場合があります。特に柑橘系のエッセンシャルオイルはスチロール系の合成樹脂を溶かしやすい性質がありますので、水タンクの外にこぼさないよう、十分にご注意ください。

### < 対応機種 >

- ・SH-G13 Donut II (ドーナツ)
- ・SH-G12 Cenit II (セニット)
- ・SH-G14 Lantern (ランタン)

株式会社シー・シー・ピー  
2013年6月吉日